

Οδηγίες Χρήσης Ηλιακού Φωτιστικού

Χαρακτηριστικά

- LED, μπαταρία λιθίου υψηλής χωρητικότητας, all in one τηλεχειριστήριο.
- Εύκολη εγκατάσταση, χωρίς εξωτερικό καλώδιο, δεν χρειάζεται να συνδεθεί με συγκεκριμένο στύλο φωτισμού, εύκολη αντικατάσταση και συντήρηση.
- Μπαταρίες λιθίου υψηλής χωρητικότητας: μεγάλη ισχύς, μακρά διάρκεια ζωής, ελάχιστο βάρος, πράσινοι πόροι, χωρίς βλαβερά παράγωγα.
- Περιβλημα αλουμινίου, αντισειδωτικό, προσαρμόσιμο σε διάφορες συνθήκες.

Εγκατάσταση

1. Ελέγξτε αν το φως λειτουργεί σωστά πριν την εγκατάσταση. Το ηλιακό φως έχει φορτισθεί και ελεγχθεί πριν τη συσκευασία, μπορείτε να το ανάψετε με το τηλεχειριστήριο. Πατήστε το ΑΥΤΟ, και το φως θα ανάψει για περισσότερο από 12 ώρες.
2. Χρησιμοποιείστε τις βίδες για να τοποθετήσετε το πάνελ σε τοίχο ή στύλο και έπειτα βιδώστε το καπάκι.
3. Μετά την εγκατάσταση, τα 4 κόκκινα φώτα της συσκευής θα αναβοσβήνουν για την ένδειξη φόρτισης και θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν μετά την πλήρη φόρτιση. Το βράδυ το φως θα ανάβει μόνο του και το πρωί θα σβήνει μόνο του.

Προσοχή:

1. Η συσκευή δεν λειτουργεί σε σημείο χωρίς ηλιοφάνεια. Πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου έχει τη μέγιστη ηλιοφάνεια. Το φως δεν θα ανάψει όταν δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια ή τις βροχερές μέρες.
2. Η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες ιόν λιθίου, οι συνθήκες θερμοκρασίας φόρτισης κατά την ημέρα πρέπει να είναι 0~60°C, η απόδοση φόρτισης θα μειωθεί αρκετά σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους. Κατά τη νύχτα, οι θερμοκρασίες αποφόρτισης είναι -20~60°C. Εκτός αυτού του εύρους, οι απόδοση και ο χρόνος αποφόρτισης της μπαταρίας θα μειωθούν. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε πως η τοπική θερμοκρασία δεν ξεπερνά αυτές τις τιμές.
3. Όταν η μπαταρία είναι πλήρης, ο μεγαλύτερος χρόνος αποθήκευσης είναι 6 μήνες. Αν έχει περάσει πολύς καιρός αποθήκευσης ή μεταφοράς, θα πρέπει να ελεγχθεί, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης της μπαταρίας.
4. Αν το προϊόν έχει εγκατασταθεί στο Βόρειο ημισφαίριο, τα ηλιακά πάνελ θα πρέπει να κοιτάνε προς το Νότο για να μεγιστοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια, αν έχει εγκατασταθεί στο Νότιο ημισφαίριο, θα πρέπει να κοιτάνε προς το Βορά. Την ίδια στιγμή πρέπει να αποφεύγονται οι σκιές κτηρίων, δέντρων και άλλων εμποδίων που μειώνουν την απόδοση των πάνελ.
5. Η επιφάνεια των πάνελ πρέπει να καθαρίζετε τακτικά για να μην μειώνετε η απόδοσή τους.
6. Όταν φυλάσσεται ηλιακά προϊόντα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει το διακόπτη. Η αποθήκευση αυτών των συσκευών χωρίς τακτική φόρτιση μπορεί να βλάψει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην το εγκαθιστάτε κοντά σε φωτιά ή εύφλεκτα αέρια.



Οδηγίες Χρήσης Τηλεχειριστηρίου

Πρώτα πρέπει να εγκαταστήσετε το ηλιακό πάνελ.

Μετά το ηλιακό πάνελ πρέπει να κοιτάει προς τον ήλιο.

Το τηλεχειριστήριο έχει 6 βαθμούς φωτεινότητας. Αφού τοποθετήσετε τη λάμπα για την πρώτη νύχτα, η φωτεινότητα θα είναι ή ίδια κάθε νύχτα. Αν θέλετε να την αλλάξετε, μπορείτε να το κάνετε μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Κουμπί ΑΥΤΟ: Η προεπιλεγμένη φωτεινότητα είναι 85%. Θα λειτουργεί για 12 ώρες

Ισχυρή Φωτεινότητα: Οι 3 αναλαμπές σημαίνουν 100% ως 20% φωτεινότητα, λειτουργεί για 8-10 ώρες.

Οι 2 αναλαμπές σημαίνουν 85% ως 20% φωτεινότητα, λειτουργεί για 11-13 ώρες.

Η 1 αναλαμπή σημαίνει 70% ως 20% φωτεινότητα, λειτουργεί για 13-15 ώρες.

Χαμηλή Φωτεινότητα: Οι 3 αναλαμπές σημαίνουν 50% φωτεινότητα, λειτουργεί για 18 ώρες.

Οι 2 αναλαμπές σημαίνουν 35% φωτεινότητα, λειτουργεί 24 ώρες.

Η 1 αναλαμπή σημαίνει 20% φωτεινότητα, λειτουργεί για 36 ώρες.

Αν χρειάζεστε μόνο 3/5/8 ώρες λειτουργίας, πατήστε τα 3H/5H/8H.

