

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΧ-607**

Το τηλεχειριστήριο ΤΧ-607 μπορεί να αντιγράψει όλες τις βασικές συχνότητες που κυκλοφορούν στην αγορά από διάφορα μοντέλα κατασκευαστών.

Στα 4 πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν 4 διαφορετικές συχνότητες

### **Διαδικασία reset**

Κρατάμε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα 1 & 2 του ΤΧ-607 για πάνω από 5 δευτερολεπτα και η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει συνεχώς .

### **Διαδικασία εγγραφής**

Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο 1 από το προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο.

Ταυτόχρονα πατάμε και το αντίστοιχο πλήκτρο από το πρωτότυπο που θέλουμε να κάνουμε καταχώρηση.

Μόλις η ενδεικτική λυχνία μείνει σταθερά αναμμένη το πλήκτρο έχει καταχωρηθεί.

**\*\*Για τα υπόλοιπα πλήκτρα κάνουμε την ίδια διαδικασία εγγραφής\*\***