

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ DH4150FR

1. Πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί 1 και ταυτόχρονα πιέζουμε το κουμπί 2 3 φορές, αφήνουμε και τα 2 κουμπιά (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα).
2. Στη συνέχεια, και σε απόσταση 2-3cm, από το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να αντιγράψουμε, μόλις το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
3. Τότε από το τηλεχειριστήριο DH4150FR πατάμε το κουμπί που θέλουμε να αποθηκευτεί η εντολή. (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει).
4. Σε περίπτωση που θέλουμε να αντιγράψουμε και άλλο κουμπί- εντολή στο τηλεχειριστήριο DH4150FR, από το ίδιο τηλεχειριστήριο ή από ένα άλλο, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από την αρχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η διαδικασία αντιγραφής για τα απλά ROLLING τηλεχειριστήρια η διαδικασία αντιγραφής είναι η ίδια όπως παραπάνω.
- Ορισμένα τηλεχειριστήρια όμως ROLLING έχουν έναν επιπλέον κωδικό (SEED) ο οποίος πρέπει να αντιγραφεί και αυτός με τη σειρά του για να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο DH4150FR.
- Για να αντιγράψουμε τα τηλεχειριστήρια που χρειάζονται και τον κωδικό SEED ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

1. Πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί 1 και ταυτόχρονα πιέζουμε το κουμπί 2 3 φορές, αφήνουμε και τα 2 κουμπιά (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα).
2. Στη συνέχεια, και σε απόσταση 2-3 cm, από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να αντιγράψουμε, (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα και μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα θα αρχίσει να αναβοσβήνει πάλι) αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιγραφεί και ο δεύτερος κωδικός (SEED).
4. Από το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο πατάμε τα κουμπιά ή το κουμπί που χρειάζεται για να σταλεί ο κωδικός (SEED).
5. Το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
6. Τότε από το τηλεχειριστήριο DH4150FR πατάμε το κουμπί που θέλουμε να αποθηκευτεί η εντολή. (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει).

υ. τώρα μπορούμε να πάμε πάνω στην γκαραζόπορτα και να εφαρμόσουμε την διαδικασία αυτόματου ταιριάσματος (AMC)* για να δηλώσουμε το νέο μας τηλεχειριστήριο DH4150FR στο δέκτη της γκαραζόπορτας.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων V2

1. Πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί 1 και ταυτόχρονα πιέζουμε το κουμπί 2 3 φορές, αφήνουμε και τα 2 κουμπιά (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα).
2. Στη συνέχεια, και σε απόσταση 2-3 cm, από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να αντιγράψουμε, (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα και μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα θα αρχίσει να αναβοσβήνει πάλι) αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιγραφεί και ο δεύτερος κωδικός (SEED).
3. Σε αυτό το σημείο εκπέμπουμε τον κωδικό (SEED) (πιέζοντας ξανά το ίδιο κουμπί του V2 που πατήσαμε αρχικά).
4. Το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
5. Τότε από το τηλεχειριστήριο DH4150FR πατάμε το κουμπί που θέλουμε να αποθηκευτεί η εντολή. (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει).
6. Τώρα μπορούμε να πάμε πάνω στην γκαραζόπορτα και να εφαρμόσουμε την διαδικασία αυτόματου ταιριάσματος (AMC)* για να δηλώσουμε το νέο μας τηλεχειριστήριο DH4150FR στο δέκτη της γκαραζόπορτας.

* AMC (Automatic Matching Code)

Αυτόματο Δήλωση με Δέκτη Γκαραζόπορτας

1. Πλησιάζουμε τον δέκτη της γκαραζόπορτας.
2. Πιέζουμε παρατεταμένα το κουμπί στο τηλεχειριστήριο DH4150FR που θέλουμε να ταυρίσουμε στον δέκτη και μετά από περίπου 10 με 12 δευτερόλεπτα, το λαμπάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου, περιμένουμε εωςότου το λαμπάκι να σβήσει.
4. Το ταιρίασμα του τηλεχειριστηρίου DH4150FR πάνω στον δέκτη έχει πραγματοποιηθεί.
5. Δοκιμάζουμε το τηλεχειριστήριο DH4150FR.
6. Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο DH4150FR δεν λειτουργεί ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία και κατά τη διάρκεια που το λαμπάκι του τηλεχειριστηρίου DH4150FR αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου, πατάμε το κουμπί ταιριάσματος που βρίσκεται τοποθετημένο πάνω στον δέκτη.
7. Το τηλεχειριστήριο DH4150FR τώρα θα λειτουργεί.

R: Όλες οι άλλες Κωδικός

RCC : Κυλιόμενος Σύνθετος Κωδικός (Βλέπε SEED CODE)

SC : Απλός Κωδικός

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου BFT

1. Πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί 1 και ταυτόχρονα πιέζουμε το κουμπί 2 3 φορές, αφήνουμε και τα 2 κουμπιά (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα).
2. Στη συνέχεια, και σε απόσταση 2-3 cm, από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να αντιγράψουμε, (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα και μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα θα αρχίσει να αναβοσβήνει πάλι) αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιγραφεί και ο δεύτερος κωδικός (SEED).
3. Σε αυτό το σημείο εκπέμπουμε τον κωδικό (SEED) του BFT (πιέζοντας το κρυφό κουμπί στο πίσω μέρος του σε παλαιότερα μοντέλα ή πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 σε νεότερα μοντέλα BFT).
4. Το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
5. Τότε από το τηλεχειριστήριο DH4150FR πατάμε το κουμπί που θέλουμε να αποθηκευτεί η εντολή. (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει).
6. Τώρα μπορούμε να πάμε πάνω στην γκαραζόπορτα και να εφαρμόσουμε την διαδικασία αυτόματου ταιριάσματος (AMC)* για να δηλώσουμε το νέο μας τηλεχειριστήριο DH4150FR στο δέκτη της γκαραζόπορτας.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων FAAC και Genius

Προσοχή: Βεβαιωνόμαστε πως το τηλεχειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε είναι πρωτότυπο και όχι κλώνος (Πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί το ενδεικτικό λαμπάκι θα πρέπει να αναβοσβήνει 2 φορές και όχι να παραμένει για λίγο σταθερά αναμμένο).

1. Πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί 1 και ταυτόχρονα πιέζουμε το κουμπί 2 3 φορές, αφήνουμε και τα 2 κουμπιά (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα).
2. Στη συνέχεια, και σε απόσταση 2-3 cm, από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να αντιγράψουμε, (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα και μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα θα αρχίσει να αναβοσβήνει πάλι) αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιγραφεί και ο δεύτερος κωδικός (SEED).
3. Σε αυτό το σημείο εκπέμπουμε τον κωδικό (SEED) (πιέζοντας τα κουμπιά 2 και 3 από τα τηλεχειριστήρια FAAC ή GENIUS).
4. Το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
5. Τότε από το τηλεχειριστήριο DH4150FR πατάμε το κουμπί που θέλουμε να αποθηκευτεί η εντολή. (το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο DH4150FR θα ανάψει μόνιμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει).

ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	RCS
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	RCC
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	RCC
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	RCC
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	SC
APERIO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	RCS
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	RCC
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	RCS
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	RCS
BALLAN	FM400, FM400E	RCS
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, IO(RCS)	RCC, RCS
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	RCC
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	RCC
CASALI	JA33 AMIGO, (SC) GENIUS/CASALI A252RC (RCC)	SC, RCC
CAME	T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, TOP432M, TOP434M, TAM432SA, TOP432SA, TWIN2, TWIN4, TOP432S,	SC
CH. ALERLAIN/LIFTMASTER/MOTOR LIFT	953ESTD, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E, 94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML, 9333EML, 94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	RCS

