

Οδηγίες τηλεχειρισμού 230v Smart Switch

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Πατάμε το μπουτόν της συσκευής **1** φορά και ενεργοποιείτε, πατάμε ξανά και απενεργοποιείτε.

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου.

Πατάμε το μπουτόν της συσκευής **2** φορές και έπειτα πατάμε το κουμπί από το τηλεχειριστήριο που θέλουμε να λειτουργεί on off. (λειτουργία ενός κουμπιού)

Πατάμε το μπουτόν της συσκευής **3** φορές και έπειτα πατάμε το κουμπί από το τηλεχειριστήριο το ON και έπειτα το OFF. (Λειτουργία δύο κουμπιών)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ

Πατάμε το μπουτόν της συσκευής **4** φορές και έπειτα από το τηλεχειριστήριο πατάμε το κουμπί που θέλουμε να λειτουργεί. (Όσο κρατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου τόσο λειτουργεί η συσκευή.)

Διαγραφή προγραμματισμού.

Πατάμε το μπουτόν της συσκευής **8** φορές και διαγράφει τον προγραμματισμό.