


Οδηγίες εγκατάστασης τηλεχειρισμού 4 καναλιών.



1. Τροφοδοσία 12/24 VDC/AC
2. Τροφοδοσία 12/24 VDC/AC
3. Καναλι 4 NO
4. Καναλι 4 κοινή επαφή CO
5. Καναλι 4 NC
6. Καναλι 3 NO
7. Καναλι 3 κοινή επαφή CO
8. Καναλι 3 NC
9. Καναλι 2 NO
10. Καναλι 2 κοινή επαφή CO
11. Καναλι 2 NC
12. Καναλι 1 NO
13. Καναλι 1 κοινή επαφή CO
14. Καναλι 1 NC