

Επαγγελματικός οδηγός γρήγορης εγκατάστασης κάμερας Wi-Fi IP



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε

αυτό το προϊόν και φυλάξτε το για οποιαδήποτε

μελλοντική χρήση .


1.Σχετικά με την κάμερα

1.1 Εισαγωγή για το προϊόν

Είναι μια κάμερα HD IP για παρακολούθηση. Συνδέεται στο Διαδίκτυο για αποστολή και λήψη δεδομένων, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να βλέπετε απομακρυσμένα εικόνες σε πραγματικό χρόνο από το κινητό σας τηλέφωνο, τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, μπορεί να αποθηκεύσει βίντεο παρακολούθησης στην κάρτα Micro SD, τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Η κάμερα υποστηρίζει επίσης λειτουργίες συναγερμού, όπως αποστολή email συναγερμού, ώθηση μηνυμάτων τηλεφώνου και άλλες λειτουργίες.

1.2 Το προϊόν θα πρέπει να περιέχει:

- ① IP Camera
- ② Power adapter
- ③ Εγχειρίδιο προς χρήση
- ④ Καλώδιο δικτύου
- ⑤ Κεραία Wi-Fi
- ⑥ Συσκευασία με βίδες



1.3 Διεπαφή προϊόντος



2. Σύνδεση κάμερας


2.1 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στο ρούτερ και συνδέστε το τροφοδοτικό.



Το ρούτερ πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο!

Χρησιμοποιήστε το τυπικό τροφοδοτικό.

2.2 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου και την τροφοδοσία στην κάμερα, χρειάζονται περίπου λίγα λεπτά για να ελεγχθεί αυτόματα και στη συνέχεια να αρχίσει να λειτουργεί.



Ενδεικτική λυχνία δικτύου (πράσινη): αν αναβοσβήνει συνεχώς σημαίνει ότι η μετάδοση δεδομένων δικτύου είναι κανονική.

Η κάμερα θα ενεργοποιηθεί σε λειτουργία AP μόνο όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα μέσω της λειτουργίας AP.

3. Προβολή μέσω κινητού τηλεφώνου

3.1 Κατεβάστε το "CamHipro" από το Google Play Store / Apple App Store ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.






android




IOS

3.2 Εκτελέστε την εφαρμογή και προσθέστε κάμερα.


- Συνδέστε την ασύρματη κεραία στην κάμερα και τροφοδοτήστε την.
- Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, μεταβείτε στις ρυθμίσεις και βρείτε το hotspot (IPCAM-XXXXXX) από την κάμερα, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης '01234567' για να συνδεθείτε.




- Ανοίξτε την εφαρμογή «CamHiPro», κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη κάμερας» για να προσθέσετε νέα συσκευή
- Ακολουθήστε το βήμα, προσθέστε «Εξοπλισμό AP»



- Ασύρματη ρύθμιση παραμέτρων, συνδεθείτε στο δικό σας WIFI κοντά σας
- Περιμένετε 30~40 δευτερόλεπτα, η κάμερα θα συνδεθεί αυτόματα στο Wi-Fi σας
- Η κάμερα συνδέθηκε με επιτυχία !






3.3 Αφού προσθέσετε την κάμερα, κάντε κλικ στην επιλογή online κάμερα για να δείτε την εικόνα σε πραγματικό χρόνο.



4. Προβολή μέσω υπολογιστή

4.1 Εγκαταστήστε το "Εργαλείο αναζήτησης" και, στη συνέχεια, εκτελέστε το για να βρείτε τις κάμερες.



Κάνοντας κλικ στο «Επόμενο» μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους δικτύου της κάμερας.

The screenshot shows a configuration window for an IP camera. It has two tabs: 'Local' and 'DHCP'. The 'Local' tab is selected, showing fields for IP (192.168.1.18), SubMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.1.1), and Port (80). The 'DHCP' tab is also visible, showing fields for Name (IPCAM), User (admin), and Password (*****). A 'Pw Reset' button is located next to the password field. Below the configuration fields, there is a message: 'Click Next to confirm the selected device, click Back to reselect the'. At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'.

Default user name:

admin

Default password:

admin


4.2 Πρόσβαση στην κάμερα μέσω προγράμματος περιήγησης σε υπολογιστή με Windows.



Στο πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να δείτε την εικόνα και να ρυθμίσετε όλες τις παραμέτρους της κάμερας.


Αν δεν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης IE, ορισμένες ρυθμίσεις θα λείπουν.

4.3 Συνδέστε και διαχειριστείτε τις πολλαπλές κάμερες μέσω CMS σε υπολογιστή με Windows!



5. Ρύθμιση Wi-Fi

5.1 Ρύθμιση Wi-Fi μέσω κινητού τηλεφώνου.



5.2 Ρύθμιση Wi-Fi μέσω προγράμματος περιήγησης στον υπολογιστή.

The screenshot shows the 'Wireless' configuration page of a camera's web interface. The left sidebar lists 'Settings' as the active section, with 'Network' > 'Wireless' selected. The main configuration area includes: 'Enable Wireless' (radio buttons for On/Off), 'SSID' (text field with 'INNO' and a 'search' button), 'Security mode' (dropdown menu showing 'WPA-PSK'), 'WPA Algorithm' (dropdown menu showing 'TKIP'), 'Key' (password field), 'Re-type key' (password field), and 'Check Wireless Setup' (a 'check' button). At the bottom are 'Apply' and 'Cancel' buttons. Red callouts with numbers 1-5 provide a step-by-step guide: 1. Enter 'wireless' page, 2. Select WIFI, 3. Enter password, 4. WIFI test, 5. Save settings.

Το Wi-Fi που είναι συνδεδεμένο στην κάμερα πρέπει να έχει τιμή σήματος μεγαλύτερη από 50% και το όνομα του Wi-Fi πρέπει να είναι στα αγγλικά χωρίς να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες.


Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση Wi-Fi, η κάμερα θα μεταβεί αυτόματα στη σύνδεση Wi-Fi όταν αποσυνδεθεί το καλώδιο δικτύου.

6. Ορισμός εγγραφής κάρτας Micro SD

6.1 Η κάρτα TF πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί και να εγκατασταθεί σωστά στην κάμερα.


Συνιστάται η χρήση κάρτας TF Κλάσης 10 και άνω.

6.2 Ρυθμίστε την εγγραφή συναγερμού ανίχνευσης κίνησης στο τηλέφωνο σας.




Συνιστάται η εγγραφή συναγερμού με ανίχνευση κίνησης όταν η κάρτα Micro SD είναι μικρή.

6.3 Ορίστε πρόγραμμα εγγραφής στο τηλέφωνο σας.



6.4 Αναπαραγωγή εγγραφής στο τηλέφωνο.



Αυτές οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν με περισσότερες λεπτομέρειες μέσω του προγράμματος περιήγησης IE στον υπολογιστή!

7. Επανεκκίνηση και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

7.1 Επανασυνδέστε την τροφοδοσία για να επανεκκινήσετε την κάμερα.



7.2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 15 δευτερόλεπτα και η κάμερα θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Επίσης, μπορείτε να επανεκκινήσετε ή να επαναφέρετε την κάμερα μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή.